Singer Black Top Hat Cams					
Disc #	**Part Number**	**Stitch Pattern**			**Notes**
0	174526	Zig-zag Stitch			
1	172185	Arrowhead Stitch			
2	172187	Scallop Stitch			
3	172189	Diamond Stitch			
4	172190	Solid Scallop Stitch			
5	172191	Banner Stitch			
6	172229	Crescent Stitch			
7	172230	Icicle Stitch			
8	174528	Blind Stitch			
9	174527	Multiple Zig-zag Stitch			
10	174533	Ball Stitch			
11	174540	Ribbon Stitch			
12	174534	Domino Stitch			
13	174535	Fagoting Stitch			
14	174536	Comb Stitch			
15	174537	Thunderbird Stitch			
16	174544	Shag Stitch			
17	174545	Curlicue Stitch			
18	174538	Solid Pyramid Stitch			
19	174539	Block Stitch			
20	174546	Walls of Troy Stitch			
21	174547	Chevron Stitch			
22		Stretch Stitch			
23		Basting Stitch			
	161200	Attachment Box (500)			
	161743	Attachment Set, complete (500)			
	161745	Attachment Box (503)			
	161744	Attachment Set, complete (503)			